

Nástavba Lider řada P - Návod

V prvním kroku je nutné nasadit na přívěs bočnice a poté přední a zadní čelo, které zajistíte uzávěry bočnic. Poté je nezbytné spodní díl pantu na předním a zadním čele nástavby provrtat do spodního předního a zadního čela, které máte již na přívěsu (nejsou zde přichystané díry).



