

Návod na montáž plachty s konstrukcí u přívěsu Lider řady D

Nejdříve je nutné v balení najít U profil (celkem 4 ks), kde jsou nanýtované matice (na každém U profilu jsou celkem 2 nýtovací matice). Tyto profily patří do sloupků na přívěsu u bočnic, kde je nutné demontovat černé plastové krytky. Montáž se provede na druhou matici z kraje U profilu. Tyto šrouby zatím neutahujeme. Utažení bude probíhat až na závěr.



Poté se začne skládat boční a horní část konstrukce podle obrázků níže. Do rozích profilů se montují trojúhelníkové výztuhy.





Na boční části konstrukce se montují celkem 4 ks U profilů (nejdelší), které se od sebe rozlišují počtem děr. Profily, které mají více děr, jsou horní část konstrukce na bocích. Zbývající boční profily jsou spodní, které se montují doprostřed konstrukce (viz. obrázky výše).

Jako poslední se montují příčky doprostřed vrchní části konstrukce a jeden kus nad přední čelo.



Na závěr začneme šrouby utahovat. Jako první budeme utahovat šrouby (celkem 4 ks), které jsou montované na bočníci přívěsu (viz první dva obrázky). Poté utahujeme horní část konstrukce a nakonec prostřední část.

